

Isolamento termico

TERMOZ CS II



VOCE DI CAPITOLATO

Procedere con il fissaggio meccanico ad indurimento collante avvenuto (24-72 ore dopo la posa dei pannelli, a seconda delle condizioni climatiche). Applicare Termoz CS II, tassello ad avvitamento con vite in acciaio per installazione ad incasso con apposito disco copriforo PS D60 grigio per EPS, o MW60 per lana di roccia. Categorie di supporto A-B-C-D-E secondo i requisiti EAD 330335-00-0604. Posizionare i tasselli con lo schema a T (6 pz/m²) per pannelli in EPS o schema a W (6 pz/m²) per pannelli in lana di roccia a seconda dell'altezza dell'edificio, delle condizioni topografiche (edificio isolato o in centro abitato) e della velocità del vento. Verificare il prospetto APPENDICE B-UNI/TR11715.