

Isolamento termico e tenuta all'aria e all'acqua

ETICS TWISTER



VOCE DI CAPITOLATO

Procedere con il fissaggio meccanico ad indurimento collante avvenuto (24-72 ore dopo la posa dei pannelli, a seconda delle condizioni climatiche). Applicare eTics Twister, tassello ad avvitamento con vite in acciaio ed installazione a scomparsa grazie alla speciale geometria elicoidale, categorie di supporto A-B-C-D-E secondo i requisiti EAD 330335-00-0604. Sigillare il foro di installazione con l'adesivo poliuretano Torggler Panel F, oppure Torggler High Tack. Posizionare i tasselli all'interno dei quattro angoli del pannello (8pz/m²), oppure con lo schema a doppia W (6pz/m²) a seconda dell'altezza dell'edificio, delle condizioni topografiche (edificio isolato o in centro abitato) e della velocità del vento. Verificare il prospetto APPENDICE B-UNI/TR11715.